


## ІНСТРУКЦІЯ

Маємо ссилку типу " <http://blabla.com/ooooook>"



Міняємо останню букву "к" наприклад на **0,1,2....** або на букву наприклад "**а**".Получаємо іншу папку.

В подальшому може бути дві цифри,чи буква і цифра.Наприклад **11, а1** і т.д.

Як поміняти:

Бажано щоб флешка не була вставлена- тоді простіше.

1.Заходимо в **m3u**- відкривається якийсь каталог.Якщо хочемо перейти в інший каталог - "**OK**"-червона "**URL**" -"**OK**" або жовта(щоб стерти) - цифра на пульті(або на клавіатурі,якщо буква)-червона(або "**ентер**" на клавіатурі). Получаємо іншу папку.

2.Якщо вписано правильно і не перейшло - краще натиснути "меню",щоб вийти з **m3u** і ще раз зайти.

**Категорії папок**(на даний час):

0,1- кіно.

2,3- кіно по алфавіту.

4,5- серіали.

6- IPTV.

7- Українські.

8- діти.

9- экс USSR .

11- замовлення.

Працює також на попередньому ПО від nazir7.

**Повідомлення про зміни і інструкція будуть в подальшому в RSS.**